

ПАМЯТКА о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя

Эксплуатация и обслуживание автономного пожарного извещателя проводится в соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации на данное устройство.

1. Назначение автономного пожарного извещателя.

Автономный пожарный извещатель предназначен для обнаружения возгорания на его ранней стадии, сопровождающегося появлением дыма. При обнаружении задымления извещатель включает оптический индикатор и производит громкий звуковой сигнал тревоги, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека.

Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

2. Режимы работы (для автономного пожарного извещателя ИП 212-189А).

Извещатель сигнализирует о следующих режимах работы:

РЕЖИМ	ИНДИКАЦИЯ	СОСТОЯНИЕ
«Пожар»	Серия длительных звуковых и световых сигналов	Срабатывание извещателя
«Дежурный»	Однократная вспышка каждые 12±0,5 секунд	Нормальная работа
«Предзапыленность»	Двукратная вспышка каждые 10 секунд	Извещатель работоспособен, но требуется обслуживание (очистка дымовой камеры)
«Критическое запыление»	Однократная вспышка каждые 3 секунды	Коррекция запылённости прекращается. Правильная работа извещателя не гарантируется. Требуется обслуживание.
«Разряд батареи»	Краткий звуковой сигнал одновременно со вспышкой каждые 30 секунд	Снижение заряда батареи ниже 5 В. Требуется замена элемента питания
«Неисправность»	Краткий звуковой сигнал одновременно со вспышкой каждые 3 секунды	Извещатель неисправен. Требуется ремонт

Возврат извещателя в дежурный режим происходит автоматически после прекращения действия на него дыма в течение 10-20 секунд.

3. Техническое обслуживание

Для исключения ложных срабатываний не реже 1 раза в 6 месяцев требуется очистка дымовой камеры от пыли - для этого следует продуть извещатель воздухом под давлением в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос, либо иной компрессор с давлением. По окончании продувки необходимо проверить работоспособность извещателя (порядок проведения указан в п. 7.1 паспорта и руководства по эксплуатации извещателя).

Подача прерывистого короткого звукового сигнала одновременно со вспышкой (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания. Как правило, замена элемента питания требуется один раз в год. Для этого следует отсоединить корпус извещателя от базы и заменить элемент питания, после чего установить корпус на место.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Самостоятельно разбирать автономный пожарный извещатель;
2. Подключать его к источнику питания 220 В;
3. Снимать автономный пожарный извещатель, за исключением случаев проведения его технического обслуживания и переезда на другое место жительства.

ВАЖНО!!! Снятие и (или) несвоевременное техническое обслуживание автономного пожарного извещателя является нарушением требований пункта 85 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) и влечёт административную ответственность по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей.



Перейди по QR-коду и посмотри видео о пользе применения автономных пожарных извещателей, о спасении жизни людей. Расскажи своим друзьям и близким!